

Tento seznam je předmětem neustálých aktualizací, proto doporučujeme vždy vyhledat aktuální verzi tohoto seznamu na oficiální stránce výrobce.

Značka	Model	Typ připojení	Kabel	TCP	Spoušť	Nahrávání	ISO	TV	AV	Auto. ostření	Elektronické ostření	Napájení				
Canon	EOS R	M3C-USB	M3C-C	USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—				
	EOS RP				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
	EOS 6D Mark II				*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
	EOS 6D		M3C-Mini		M3C-USB	USB	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—		
	EOS 60D						*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 77D						*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 80D						*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 5D2						*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 5D3						*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	EOS 800D		*		✓		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—		
	EOS 5D Mark IV		M3C-Micro		M3C-USB		USB	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	EOS 200D II							*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
EOS M50	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	—			
EOS M5	MCSC-C1	MCSC-C1	Shutter Protocol	✓	—			—	—	—	—	—	—			
Sony	Alpha 7S	M3C-USB	M3C-Micro	USB	—			✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 7R				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 6300				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 6400				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 6500				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 7S II				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 7R II				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 7 II				—	✓		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓		
	Alpha 7 III				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓			
	Alpha 7R III				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓			
	DSC-RX100M3				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓			
	DSC-RX100M4				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓			
DSC-RX100M5	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓							
Sony	Alpha 7S	MCSC-Multi	MCSC-Multi	Multi	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓				
	Alpha 7R				✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓			
	Alpha 6300	MCSC-Multi/C	MCSC-Multi/C		Multi	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓			
	Alpha 6400					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 6500					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 7S II					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 7R II					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 7 II					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 7 III					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 7R III					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	Alpha 9					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
	DSC-RX100M3					✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓		
DSC-RX100M4	✓	✓	—	—		—	✓	—	—	✓						
DSC-RX100M5	✓	✓	—	—		—	✓	—	—	✓						
Panasonic	DMC-G7KGK	MCSC-Remote	MCSC-Remote	MCSC-Remote	✓	✓	—	—	—	✓	—	—				
	DMC-G85GK				✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—			
	DMC-GH3				✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—			
	Lumix GH4				✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—			
	DC-S1GK-K				✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—			
	Lumix GH5	M3C-USB	M3C-C		USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
DC- GH5SGK-K	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—				
Nikon	Z6	M3C-USB	M3C-C	USB		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
	Z7		M3C-Micro			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
	D850					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—			
	D800		—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fujifilm	X-T2	MCSC-C1	MCSC-C1		Fuji Shutter	✓	✓	—	—	—	✓	—	—			
	X-T3					✓	✓	—	—	—	✓	—	—			
	X-T20			✓		✓	—	—	—	✓	—	—				
	X-T30			✓		✓	—	—	—	✓	—	—				

\*\*\* značí, že společnost Gudsden doporučuje používat Canon SLR kamery v manuálním režimu, při režimu automatického ostření kamera nemusí zaostřit dobře nebo se může ostření zaseknout..

### Poznámky

Při nativním nastavení je napájení Sony kamer vypnuté, ale gimbal stejně kameru napájí. V tomto případě přepněte výběr kabelu (Multi ↔ Multi/C) na gimbatu, pokud budete chtít zapnout/vypnout napájení.

Ať už se jedná o Micro nebo Multi/C kabel, při propojování s gimbalem může dojít k chybě. Pokud se taková chyba objeví, zkuste prosím restartovat zařízení a opětovně jej připojit.

Tyto tři Sony modely (Alpha 7 III, Alpha 7R III, Alpha 6400) podporují elektronické ostření. Pokud Vám tento způsob ostření nebude fungovat, zkuste prosím nastavit objektiv do režimu AF a kameru do režimu MF.



