

Motorizovaná otočná hlava pro smartphony & akční kamery YT-500

Návod k použití

Pozor:

Po výměně baterie stiskněte současně klávesu „LE“ a jakékoli tlačítko na dálkovém ovládní, jinak nebude motorizovaná hlava fungovat. YT-500 je určena pro mobilní telefony, fotoaparáty a další videokamery s hmotností pod 500 g. Ovládací vzdálenost může dosáhnout 20 m. Ve srovnání s předchozím produktem je ovládní plynulejší, tišší a snazší. Úhel otočení je 355° a úhel naklání je nekonečný. Rychlost panoramy a rychlost náklonu lze nastavit. Otočná hlava je napájena jednou lithiovou baterií 18650 nebo 3 bateriemi AAA. Může se také připojit vhodný adaptér do sítě. Spotřeba energie je pouze 0,2 W a YT-500 nainstalovaný na stativ lze umístit na stůl. Mobilní telefon lze nainstalovat vodorovně a svisle. Pro uživatele je to opravdu pohodlné.

phone excluded = vyřazení-vyloučení telefonu

gripper = držák-skřípec

dial = kruhová stupnice-regulátor

support = podpěra-nosník

tilt arm = rameno naklání

pan arm = rameno otáčení

panel = panel

charge dc in = nabíjení stejnosměrným proudem

Ovládní

1. Vložte baterii: otevřete kryt baterie a vložte baterii 18650 nebo 3 baterie AAA. Baterie AAA je třeba nejdříve vložit do držáku baterií. Věnujte pozornost znakům +, -.
2. Nainstalujte mobilní telefon nebo kameru: Na YT-500 uvolněte šroub, sejměte držák telefonu. Vložte telefon do držáku, pak ho nainstalujte na YT-500 a utáhněte ho. Upravte polohu telefonu, abyste se ujistili, že je ve středové poloze. Maximální šířka telefonu je 80 mm. Telefon o velikosti větší než 80 mm nelze nainstalovat.
3. Stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se modrý LED indikátor. Po výměně baterie stiskněte současně klávesu „LE“ a libovolné dálkové tlačítko, jinak YT-500 nefunguje.
4. Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko pro panorama / otáčení a tlačítko naklání. Rychlost otáčení je nastavitelná pomocí 7 stupňů. Stiskněte P+, P-, T+, T-, rychlost lze upravit. Při dosažení maximální nebo minimální rychlosti indikátor dvakrát blikne.
5. Baterii YT-500 může nabíjet nabíječka telefonu a tu lze pro YT-500 použít také jako napáječ stejnosměrným proudem. Během nabíjení svítí červený indikátor a po nabití se indikátor změní v modrý.
- 6., Když se baterie vybit, indikátor bude blikat, YT-500 je třeba okamžitě nabít. Deska plošných spojů bude baterii chránit před přebitím, vybitím, přetížením atd.
7. Při použití těžké kamery nebo kamery větší velikosti zvažte instalaci a vyvážení kamery. K vyvážení kamery je třeba použít protizávaží. Při používání kamery věnujte pozornost úhlu naklání, aby nedošlo k pádu YT-500.

Specifikace

Úhel otáčení: 355°

Úhel naklání: nekonečný

Rychlost otáčení: 2-6 ot/min, 7 stupňů

Rychlost naklání: 2-6 ot/min, 7 stupňů

Maximální zatížení: 500 g

Maximální šířka telefonu: 80 mm

Spotřeba energie: 0,2 W

Baterie: 18650 lithium nebo 3 AAA

Provozní doba: lithium > 30 h, AAA > 10 h

Frekvence dálkového ovládní: 433 MHz

Vzdálenost ovládní: 20 m bez překážek

Dálková baterie: 23A

Rozměry: 125 (D) * 110 (Š) * 155 (V)

Hmotnost: 520 g

pan anti clockwise = otáčení proti směru hodinových ručiček
tilt anti clockwise = naklánění proti směru hodinových ručiček
indicator = indikátor
pan clockwise = otáčení ve směru hodinových ručiček
tilt clockwise = naklánění ve směru hodinových ručiček

counterweight = protizávaží
washer = podložka
tilt fast = rychlé naklánění
pan slow = pomalé otáčení
pan fast = rychlé otáčení
power = napájení
tilt slow = pomalé naklánění

Odstraňování problémů

YT-500 nefunguje:

1. Zkontrolujte napájení, modrá LED kontrolka svítí.
2. Po výměně baterie je třeba stisknout tlačítko „LE“.
3. Zkontrolujte baterii v dálkovém ovladači, při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači musí svítit indikátor dálkového ovládání.
4. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné další signály 433 MHz.

YT-500 nefunguje plynule:

1. Upravte vyvážení telefonu nebo kamery.
2. Maximální hmotnost kamery by neměla být větší než 500 g.
3. Vzdálenost ovladače nejvýš 20 m, v případě potřeby vytáhněte anténu.

Příslušenství:

YT-500, dálkové ovládání, kabel, držák baterií AAA, podložka protizávaží.

Pozor!

1. Nepoužívejte YT-500 vzhůru nohama.
2. Při použití větší kamery dávejte pozor na velikost kamery, abyste se ujistili, že kamera nenarazí na YT-500.
3. Po výměně baterie stiskněte současně klávesu „LE“ a jakékoli tlačítko na dálkovém ovládání, jinak nebude YT-500 fungovat.