

X106 STATIV S AI SLEDOVÁNÍM OBLIČEJE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Před použitím si přečtěte tento návod.

Konstrukce produktu


Vítejte u chytrého stativu X106 s automatickým sledováním. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

Smartphone není součástí balení.


Doplňkové světlo (volitelné příslušenství).




Postup použití




Uvolněte knoflík a nastavte svislý úhel. Po nastavení knoflík utáhněte.




Vysuňte teleskopickou tyč na požadovanou délku.



Držte tyč svisle 10-15 cm nad tvrdým, rovným povrchem (nepoužívejte na trávě, blátě ani písku) a nechte ji volně spadnout. Stativ se působením setrvačnosti zcela rozloží.




Upevněte světlo k držáku telefonu. Tlačítkem na zadní straně nastavte jas, teplotu chromatičnosti a světelné efekty. Rozevřete držák a vložte telefon. Rozsah uchycení: 6-9,5 cm.



Posuňte zámek na držáku gimbalu do odemknuté polohy.


Aretace ZAPNUTA -> režim sledování obličeje.

Aretace VYPNUTA -> režim selfie tyče.



Stiskněte a podržte boční tlačítko na rukojeti, dokud kontrolka nepřejde z blikající červené na trvale zelenou. Tím je sledování obličeje aktivováno.


Režim sledování




Po zapnutí je zařízení v pohotovostním režimu a vyhledává osobu v záběru kamery.

- Gesto OK (podržte 2 s): spustí sledování.
- Gesto otevřené dlaně (podržte 2 s): zastaví sledování.
- Gesto V (u obličeje, podržte 2 s): uzamkne cílový obličej a sleduje jej.
- Aktivace: gesto palec nahoru (podržte 2 s), dokud zelená LED dvakrát neblikne.
- Ovládání gesty se dočasně deaktivuje, aby nedocházelo k nechtěnému pozastavení při rychlém pohybu.
- Zrušení deaktivace: zopakujte znázorněné gesto oběma rukama (podržte 2 s, zelená LED dvakrát blikne) nebo zařízení vypněte a znovu zapněte.
- Poloha sledovacího rámečku se uzamkne. Pokud kamera 20 minut nezachytí obličej, zařízení se automaticky vypne.


Složení stativu



Způsob 1: Uchopte teleskopickou tyč a selfie tyč rychle zvedněte, aby se stativ působením setrvačnosti vysunul. Skrytý magnetický systém poté nohy automaticky stáhne a zajistí.




Způsob 2: Posuňte objímku stativu směrem nahoru. Nohy se automaticky stáhnou a zajistí.



Způsob 3: Uchopte teleskopickou tyč a zvedněte objímku stativu nad ruku. Nechte ji působením gravitace sklouznout dolů. Magnetický systém se aktivuje, nohy stáhne a zajistí.

Dálkový ovladač



Posuňte přepínač na zadní straně ovladače (ON = zapnuto, OFF = vypnuto). Kontrolka začne automaticky blikat.

V telefonu otevřete Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth.

Vyhledejte zařízení "AB shutter3" a klepnutím na jeho název provedte párování.

Jakmile se zobrazí "Připojeno" a kontrolka přestane blikat, je párování dokončeno. Poznámka: během párování musí být ovladač zapnutý.

Směrová tlačítka:

V aplikaci Douyin přepínají tlačítka nahoru/dolů videa a tlačítka vlevo/vpravo posouvají obsah. V ostatních aplikacích ovládají směr přehrávání médií.

Tlačítko To se mi líbí:

V aplikaci Douyin označí dvojitě stisknutí obsah jako To se mi líbí. V ostatních aplikacích jedno stisknutí pozastaví nebo obnoví přehrávání; v režimu fotoaparátu aktivuje automatické ostření.

Tlačítko fotoaparátu 1:

Je kompatibilní s vestavěným fotoaparátem a zkrášlovacími aplikacemi; po připojení přes Bluetooth se aktivuje automaticky.

Tlačítko fotoaparátu 2:

Umožňuje nahrávání videa v aplikacích TikTok, Douyin, Kuaishou, WeChat apod. U některých modelů je nutné ruční nastavení.

Zvláštní pokyny:


Pro iOS 13.4 a novější:

1. Spárujte ovladač přes Bluetooth.
2. Zapněte zámek otočení obrazovky.
3. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk > AssistiveTouch a funkci zapněte.
4. V iOS 15 a novějším je při prvním použití nutná kalibrace. V AssistiveTouch posuňte bod nastavení Citlivost sledování doleva a poté jej vraťte do výchozí polohy.

Pokud tlačítko fotoaparátu 2 nefunguje:

1. Otevřete aplikaci fotoaparátu nebo videa.
2. Stiskněte a držte tlačítko fotoaparátu 2.
3. Za stálého držení krátce stiskněte směrové tlačítko a přesuňte kurzor/kroužek do oblasti spouště v aplikaci.

Doplňkové světlo



Jedním stisknutím tlačítka nastavení světlo zapnete, přepínáte mezi 9 kombinacemi teploty chromatičnosti a jasu a světlo vypnete.

Dvojitým stisknutím aktivujete stroboskopický režim (rychlé blikání) nebo režim pomalého blikání.

Vestavěná baterie s kapacitou 200 mAh umožňuje provoz až 6 hodin.

Nabíjecí výkon je přibližně 1 W a úplné nabití trvá méně než 1,5 hodiny.

Technické údaje

Název	Chytrý stativ s AI sledováním obličeje
Model	X106
Maximální nosnost	>= 660 g
Provozní napětí gimbalu	3,6-4,2 V
Materiál	Hliníková slitina + plast ABS
Provozní teplota	-20 °C až 60 °C
Doba provozu gimbalu	Až 7 hodin
Pohotovostní doba ovladače	30-180 dní
Kapacita baterie ovladače	55 mAh
Kapacita baterie světla	200 mAh
Čistá hmotnost	550 g +/- 5 g
Rozměry ve složeném stavu	37,5 × 10,5 × 4,6 cm
Rozměry po rozložení	180 × 44,6 × 4,6 cm

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí.
- Před použitím ověřte místní předpisy a omezení platná v daném objektu. Výrobek nepoužívejte v rozporu s veřejným pořádkem.
- Výrobek nestavte na vyvýšené či nerovné plochy ani blízko hran, aby nespadl a nepoškodil se.
- Nepřetěžujte napájecí zdroj, jinak může dojít k přehřátí nebo poškození obvodové desky.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Neoprávněný zásah ruší záruku a může být nebezpečný.
- Chraňte zařízení před nárazy a pády, které mohou způsobit vnitřní poruchu.
- Uchovávejte v suchém prostředí se stabilní teplotou v rozsahu -20 °C až 60 °C.
- Udržujte mimo zdroje ohně. Nevystavujte otevřenému plameni ani extrémnímu teplu.
- Výrobek není určen k používání dětmi ve věku 3 let a mladšími bez dozoru.

Pro více informací
naskenujte QR kód



www.kfconcept.com